



# ADHESIVO PORCELANATO MURO AC

## CARACTERISTICAS

Mezcla a base de arena, cemento y aditivos, formulado para adherir o pegar cerámicas, gres porcelánicos y porcelanatos de tamaño hasta 60x60cm, sobre muros de hormigón o muros de albañilería o estucados, y en tabiquerías livianas (yeso-cartón, fibrocemento, hormigón celular, en interior y exterior hasta 4mt de altura. Tiene un alto agarre inicial, para soportar el peso del revestimiento en los muros.

Aspecto	: Polvo gris
Temperatura de trabajo	: Desde 5° hasta 25°C
Tiempo de trabajo una vez amasado	: 4 horas
Agua de amasado por cada kilo	: 0,22 a 0,25 L de agua
Tiempo abierto	: Max. 20 minutos a 20°C
Espesor mínimo	: 2 mm
Espesor máximo	: 10 mm
Tiempo secado	: Después de 48 horas
Resistencia tracción según UNE EN 12004	: Sobre 0,5 Mpa
Deformación según UNE EN 12004	: Sobre 2,5mm (Categoría S1)
Rendimientos*	: 1,6-2 kg/m <sup>2</sup> por mm de espesor

## PREPARACIÓN

- En un recipiente plástico, tineta o batea, mezcle el contenido de este envase con 5,5 a 6 litros de agua
- Revolver manualmente o con revolvedor mecánico hasta lograr una pasta homogénea
- Dejar reposar unos 5 minutos para luego volver a revolver. La mezcla puede durar hasta 1 hora en el recipiente.

## APLICACIÓN

- La superficie debe estar limpia, libre de polvo, yeso, pinturas, desmoldantes o membranas de curado.
- El muro debe estar aplomado, para respetar los 10mm máximo de espesor de aplicación.
- El reverso de los revestimientos debe estar limpio. Se recomienda humedecer el revestimiento.
- Seleccione una llana dentada para aplicar el producto
- Aplique primero una capa de contacto con el lado liso de la llana dentada sobre la superficie a instalar.
- Inmediatamente sobre esta capa, arrastre el adhesivo con los dientes de la llana con una inclinación de 60° formando estrías rectas en una sola dirección
- En caso de revestimientos que tengan una pequeña curvatura, se recomienda colocar una capa en la contracara del revestimiento para asegurar un adecuado contacto.
- Una vez instalada la palmeta, esta se debe mover con pequeños movimientos para asentarla bien y asegurando que el adhesivo cubra toda la superficie de los revestimientos.
- Entre revestimientos se debe dejar una cantería superior a 3mm
- Se deben realizar juntas de dilatación sobre 5mm cada 4 metros lineales en pasillo hasta 2metros de ancho o en espacio sobre 16m<sup>2</sup>. Además se deben dejar juntas de dilatación sobre 5mm en todo encuentro piso – muro.

## PRECAUCIONES

- No debe utilizarse sobre superficies de metal, madera, yeso o plástico.
- No mezclar con ningún otro producto, salvo el indicado en el envase
- No aplicar en puntos, solo con llana dentada.
- Para instalación de revestimientos sobre 60x60, se debe ocupar un adhesivo superior, consultar a su ejecutivo
- Para instalación de revestimientos pétreos o elementos en fachadas de edificio, se debe ocupar un adhesivo superior, consultar a su ejecutivo
- La duración del producto es de 9 meses desde la fecha de envasado, siempre y cuando el producto se mantuvo bajo techo, protegido de la lluvia, lugar seco sin humedad y con buena ventilación.
- \* Los rendimientos pueden variar según el desnivel o rugosidad de la superficie a instalar.